


## 1. AVANT DE COMMENCER




Scannez ce code ou tapez Cocoon Connect dans la barre de recherche

**Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :**

1. Un appareil mobile - Android (V4.1 ou version ultérieure) ou iOS (V8 ou version ultérieure)
2. Une prise électrique
3. Une connexion Wi-Fi (avec le mot de passe à portée de main)
4. L'application Cocoon Connect téléchargée sur votre téléphone


Pour obtenir des instructions détaillées et des vidéos, visitez le site [www.balcolifestyle.com/belgium](http://www.balcolifestyle.com/belgium)

## 2. CONFIGURATION DE L'APPLICATION




Nouveaux utilisateurs :  
Créez un compte et suivez les autres instructions à l'écran

## 3. INSTALLEZ LE RUBAN LUMINEUX




Branchez l'adaptateur du ruban lumineux à un point d'alimentation

## 4. CONFIRMEZ LE MODE DE JUMELAGE



1. Le ruban lumineux clignote rapidement en blanc pour montrer qu'elle est en mode de jumelage
2. Si votre ruban lumineux ne clignote pas rapidement, maintenez le bouton du contrôleur pendant 5 secondes ou consultez votre manuel

## 5. AJOUTEZ LE RUBAN LUMINEUX




1. AJOUTEZ UN NOUVEL APPAREIL

2. SÉLECTIONNEZ LE RUBAN LUMINEUX DEL (DANS « BE »)




## 6. RACCORDEZ LE RUBAN LUMINEUX AU WI-FI




Si vous avez des problèmes avec cette étape, assurez-vous que votre mot de passe Wi-Fi est exact  
Si le problème persiste, veuillez consulter votre manuel d'instructions

## 7. RUBAN LUMINEUX AJOUTÉ AVEC SUCCÈS



Le ruban lumineux s'allumera d'abord en blanc pour indiquer qu'il a été jumelé avec succès

## 8. CONTRÔLEZ VOTRE RUBAN LUMINEUX



Utilisez, gérez et contrôlez votre ruban lumineux intelligent à partir de l'application Cocoon Connect