



1. VOORDAT U BEGINT


1



2



3



4




Scan deze code
of zoek naar
Cocoon Connect

Zorg ervoor dat u het volgende hebt voordat u begint:

1. Een mobiel apparaat - Android (versie 4.1 of hoger) of iOS (versie 8 of hoger)
2. Een stopcontact
3. Een Wi-Fi-verbinding (zorg dat u het wachtwoord bij de hand heeft)
4. Download de Cocoon Connect-app


Voor gedetailleerde instructies en video's gaat u naar www.balcolifestyle.com/belgium

2. APP INSTELLEN




Als u de app voor de eerste keer gebruikt:
Registreer een account en volg de overige aanwijzingen op het scherm

3. BEVESTIG DE KOPPELINGSMODUS




- Het led-indicatielampje knippert rood/blauw
- Als u problemen hebt met deze stap, houdt u de interne resetknop 5 seconden ingedrukt en start u opnieuw
- Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleeg dan de handleiding

4. VOEG HET SLIMME STOPCONTACT TOE




1. VOEG EEN NIEUW APPARAAT TOE

2. SELECTEER HET SLIM STOPCONTACT (IN 'BE')





5. SLUIT HET SLIM STOPCONTACT AAN OP WI-FI




1. Voer uw Wi-Fi-wachtwoord in en selecteer 'Bevestigen'.
2. Scan met de camera

Als u tijdens deze stap problemen ondervindt, controleer dan of uw Wi-Fi wachtwoord correct is
Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleeg dan de handleiding

6. STOPCONTACT SUCCESVOL TOEGEVOEGD



7. BEDIEN UW STOPCONTACT



Gebruik, beheer en bedien uw Slim stopcontact via de Cocoon Connect-app.