


1. VOORDAT U BEGINT

2. CONFIGUREER DE APP


3. BEVESTIG DE KOPPELMODUS

4. VOEG DE DEURBEL TOE


1



2



3



4




Scan deze code
of zoek naar
Cocoon Connect


Zorg ervoor dat u het volgende hebt voordat u begint:

1. Een mobiel apparaat - Android (V4.1 of nieuwer) of iOS (V8 of nieuwer)
2. Batterijen geplaatst en opgeladen via USB-laadkabel
Let op: Het duurt circa 10 uur voordat de batterijen volledig zijn opgeladen
3. Een Wi-Fi verbinding (houd het wachtwoord bij de hand)
4. Download de Cocoon Connect-app

Ga voor gedetailleerde instructies en video's naar www.balcolifestyle.com/belgium




Nieuwe gebruikers:
Maak een account aan en volg de opdrachten op het scherm




INDICATORLAMPJE

Zorg ervoor dat het LED indicatorlampje rondom de knop van de Smart Deurbel rood knippert, wat de koppelmodus aangeeft. Raadpleeg de instructiehandleiding indien dit niet het geval is.




1. NIEUW APPARAAT
TOEVOEGEN

2. SELECTEER
DEURBEL




5. VERBIND DE DEURBEL MET WIFI




Mocht u tijdens deze stap problemen ondervinden, controleer dan of het wachtwoord juist is
Raadpleeg de handleiding als u dan nog steeds problemen ondervindt

6. SCAN DE QR-CODE MET DE CAMERA




1. Houd de mobiele telefoon op 15 tot 20 cm van de deurbel om de QR-code te scannen met de camera.
2. De Smart Videodeurbel piept als de code is gescand
3. Druk op 'Piep gehoord'

7. DE DEURBEL IS MET SUCCES TOEGEVOEGD



De LED knippert eerst BLAUW en zal vervolgens uitschakelen, tot u er weer op drukt

8. CONTROLEER UW DEURBEL



Gebruik, beheer en bedien uw Smart Videodeurbel vanuit de Cocoon Connect-app