1. AVANT DE COMMENCER 亞 卆 卆





Cocoon Connect dans la barre de recherche

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- 1. Un appareil mobile Android (V4.1 ou version ultérieure) ou iOS (V8 ou version ultérieure)
- 2. 4 piles AA installées dans la caméra sans fil intelligente
- 3. Une connexion Wi-Fi (avec le mot de passe à portée de main) 4. L'application Cocoon Connect téléchargée sur votre téléphone


Pour obtenir des instructions détaillées et des vidéos, visitez le site www.balcolifestyle.com/belgium




2. CONFIGURATION DE

L'APPLICATION

Nouveaux utilisateurs : Créez un compte et suivez les autres instructions à l'écran





3. CONFIRMEZ LE MODE DE

JUMELAGE

- Le voyant lumineux DEL clignotera rouge/bleu. La caméra émettra le message « La caméra est maintenant prête à commencer le jumelage ».
- Si vous avez des problèmes avec cette étape, maintenez le bouton de
- réinitialisation interne enfoncé pendant 5 secondes et recommencez. • Si le problème persiste, veuillez consulter votre manuel d'instructions.



4. AJOUTEZ LA CAMÉRA

SANS FIL INTELLIGENTE

NOUVEL APPAREIL



5. CONNECTEZ LA CAMÉRA SANS FIL INTELLIGENTE AU WI-FI

6. SCANNEZ LE CODE QR **AVEC LA CAMÉRA**

7. CAMÉRA AJOUTÉE AVEC SUCCÈS





- 1. Entrez le mot de passe Wi-Fi et sélectionnez Confirmer 2. Scannez avec la caméra

1. Tenez le téléphone portable 15 à 20 cm devant la caméra sans fil pour scanner le code QR 2. La caméra émet un signal sonore lorsque le code a été scanné 3. Appuvez sur « J'ai entendu le bip »

Heard the been



1 \sim

Utilisez, gérez et contrôlez votre caméra sans fil intelligente à partir de l'application Cocoon Connect

Si vous avez des problèmes avec cette étape, assurez-vous que votre mot de passe Wi-Fi est exact Si le problème persiste, veuillez consulter votre manuel d'instructions